



VAIPKATTE PAIGALDUSJUHEND

Üldtingimused

Enne paigaldustööde algust peab põrandamaterjal kohanema ruumi temperatuuriga (> 18°C) vähemalt 48 tunni jooksul.

Vastavalt standardile DIN 52 183 peab põrandalaud aklimatiseeruma ruumis, kuhu see paigaldatakse. Selleks too parkett paigalduskohta valmis 1-2 päeva varem, et see kohaneks ruumi tingimustega. Põrandalaudu peab hoidma avamata pakendis köetud ruumis (temperatuur 18-24 °C) horisontaalse l ja tasasel pinnal. Massiivlaudade niiskus peab olema keskmiselt 9% (lubatud on +/- 2% hälve). Väldi liiga kuiva põrandalaua mahaliimimist ja järgi paigaldusjuhiseid. Paigaldamise ajal ja ka hiljem peab nii aluspõranda, põrandamaterjali kui ka ruumi temperatuur olema vahemikus 18-22°C. Suhteline õhuniiskus peab jääma vahemikku 50-65%. Massiivpuidust põrandalaudu ei ole soovitatav paigaldada köetavale aluspõrandale, sest oht puidu kõmmeldumiseks ja pragude tekkeks kütteperioodil on äärmiselt suur! aiba pakke tuleb ladustada siledal pinnal. Osad vaibarullid on soovitatav ladustada püstiasendis (täpsustage vaibamüüjaga).

Enne paigaldustööde algust peab veenduma, et kvaliteetset ja värvilt sobivat põrandakattematerjali oleks piisavalt ning et sellel ei esineks silmaga nähtavaid defekte.

Kindlasti peab jälgima vaipkatte paigaldusjuhendit ja rullide paigaldussuunda, mis on märgitud katte tagaküljel.

Peale paigaldustööde lõpetamist võib põranda kasutusele võtta 24h möödudes.

Nõuded aluspõrandale

Aluspõrand peab olema tugev, tasane, puhas, sile ja kuiv.

Enne paigaldust veendu, et aluspõranda suhteline niiskusesisaldus ei ületaks 75%.

Kui pind on konarlik, tuleb see tasandada, et vältida katte ebahühtlast kulumist.

Otse aluspõrandale liimimisel üldiselt ei ole vaja pinda eelnevalt kruntida, kuid poorset aluspõrandat peab töötlemata, et see vastaks liimimisnõuetele.

Veendu ka, et aluspõranda materjal ja kasutatav liim omavahel sobivad. Kahtluse puhul küsi nõu liimimüüjalt.

Aluspõranda pinnatemperatuur peab olema vähemalt 10 °C.

24 tundi enne paigaldamise algust tuleb välja lülitada põrandaküte. Põrandakütte võib uuesti tööle rakendada 24 tundi peale liimimist.

NB! Tekstiil, kork, kummimaterjal ja muud sarnased põrandakatted ei sobi aluspõrandaks ja need peab eemaldama.

Alusmaterjalid (ka alusvaibad)

Soovi korral võib vaipkatte paigaldada alusvaibale. Alusvaiba kasutamine võib anda järgmisi lisaväärtusi:

1. Maksimaliseerida kõndimismugavust
2. Vähendada sammumüra
3. Suurendada korrustevahelist helikindlust
- 4.

Alusvaipu toodetakse erinevates tiheduses, paksuses ja kaalus, et vastu pidada kerge, keskmise või raske liikluskoormusega alade nõudmistele.

Vaipkatte mahaliimimine

Vaipkatted paigaldatakse põrandale täielikult mahaliimides või kahepoolse teibiga kinnitades. Valige sobiv liim.

Erinõudmistega pindadele on võimalik valida erinevaid sobivaid liime, nt kontaktiliim, polüuretaanliim või epoksüüdlüim.

Lõigake sobiva pikkusega paanid, arvestades mustri kordusega. Paanid peaksid olema lõigatud vähemalt 5 sentimeetrise varuga.

Paanide lõikamisel kasuta selleks otstarbeks mõeldud teravat vaibanuga ja metallist joonlauda.

Laota paanid külge külje kõrvale, jälgides materjali tagapõhjal olevaid nooli, mis peavad suunduma ruumi peamise valgusallika poole, mitte vastupidi.

Korrastage ühenduskohad ja sättige vuugid mustrisse.

Märkige esimese paani asukoht pliiatsiga põrandale ning rullige paan kokku.

Kasutades õiget liimikammi, kata põrand liimiga vastavalt liimitootja juhistele. Pidage kinni liimitootja nõue test

liimimise, liimi säilimis- ja kuivamisaja kohta.

Vältimaks katte kokkutõmbumist, peab enne katte paigaldamist laskma mahakammitud liimil pisut seista, kuni see õrnalt katsudes ei hakka enam sõrme külge (seisuaeg sõltub ruumi õhuniiskusest ja temperatuurist). See on vajalik, et liimis olev üleliigne niiskus jõuaks eralduda. Vastasel juhul võib liim vuukidest välja tulla või muuta katte liigniiskuse kogunedes kühmuliseks. Rullige kate ettevaatlikult liimipad

jale, kontrollides, et nakkepind liimiga on piisav. Suru vaipkate tugevasti vastu aluspõrandat, liikudes paani keskelt ääre suunas, et põrandakattematerjali alla ei jääks õhumulle.

Rullige kate kinni, samuti suunaga keskelt äärte suunas.

Värsked liimiplekid tuleb eemaldada kohe niiske lapi või käsnaga.

Samal kombel paigalda ka järgmised paanid teineteise kõrvale, nii et ühenduskohad oleksid tihedasti koos.

Lõika ära seina äärde ja sokliüliistude alla jääv üleliigne põrandakate.

Lõpuks rulli üle kogu põrand.

Paigaldades katet treppidele, peab kindlasti paigaldama ka trepiservaliistud.



SISUSTUSSALONG